

# Tillæg om udstyr og adfærd

- 1 Alle kølbåde: Batteri til lanterne og VHF-radio, VHF-radio, manuelt tågehorn, pøs, kompas, anker, nødkasse m/ fartøjscertifikat, førstehjælpskasse, raketter, 2 livseler m/liner, samt en redningsvest/svømmevest pr. mand skal altid medtages. (jf. DDS-Søsik.best. afsnit 5 g)

Både med motor: pulverslukker.

Gummibåde: Pumpe, dødemandsknap, pagajer anker.

Patruljebåde: Pagajer

Småbåde: Øse.

- 2 Batterispænding og VHF kontrolleres inden en sejlads begynder.  
VHF- radio holdes normalt åbent under sejlads på kanal 16.
- 3 Bådene må kun betrædes med bløde såler.
- 4 Flag skal altid føres under sejlads. (I havn sættes flaget kl. 8.00 og bjærges ved solnedgang).
- 5 Bådene skal lænses før og efter sejlads.
- 6 Åben ild: Der må ikke bruges stearinlys i spejderbådene.
- 7 Fartøjerne skal altid forlades i forsvarlig stand, fortøjet og grejet op, tømmes for affald og personligt grej.
- 8 Eventuelt havari eller tab skal omgående meldes til lederne og noteres i "Sejladsbogen".
- 9 Forlader man et fartøj i fremmed havn, er det efter aftale med havnefogeden, og en leder underrettes hurtigst muligt.
- 10 Ved sejlads med overnatning skal der være en kontaktperson, jf. "Kontaktperson vejledning", som fås på stationen/hjemmesiden